

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support batterie côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur près du support amortisseur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU 1mm². BLEU clair 1mm². Attention tester il y a plusieurs fils Bleu clair.	<u>Connecteur</u> : BLANC à 26 voies placé sous la planche de bord côté conducteur.
<u>+12V PERMANANT :</u> 	ROUGE-BLANC 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-JAUNE à 6 voies placé en sortie du naiman.
<u>MASSE :</u> 		Se connecter directement à une masse châssis en pied de porte passager.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROSE-ROUGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : libre NOIR à 6 voies placé près de la prise OBD sous la planche de bord côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE-VIOLET 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-JAUNE à 6 voies placé en sortie du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	GRIS-NOIR 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 26 voies placé e pied de porte conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> VERSION SANS TELECOMMANDE ORIGINE Schéma N°5. 	Utiliser un moteur de porte 2 filsAP2	
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> VERSION AVEC TELECOMMANDE ORIGINE Schéma N°22. 	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : libre BLANC à 8 voies en sortie de porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : MARRON-JAUNE 1,5mm². b. + ↑ D : BLEU clair 1.5mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies des interrupteurs dans la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	GRIS-NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 26 voies placé e pied de porte conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni devant le filtre à air.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Véhicule non équipé de série.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.