

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté conducteur, avant gauche derrière le phare à côté de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine au dessus de la pédale d'embrayage.

ALIMENTATION

Négative

Se connecter directement à une masse châssis du véhicule.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 		<i>Connecteur</i> : MARRON à 60 voies dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. <i>Position</i> : N°54 et N°57.
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE 6 mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR à 2 voies marqué « PP2 » de la centrale BSI fixée sous la planche de bord côté conducteur. <i>Position</i> : N°2
<u>MASSE:</u> 	VERT+MARRON 0,75mm ² .	<i>Connecteur</i> : GRIS à 16 voies marqué « PP1 » de la centrale BSI fixée sous la planche de bord côté conducteur. <i>Position</i> : N°16.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC 0,75mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLEU à 60 voies (partie 20 voies Gris) marqué « EPB » de la centrale BSI fixée sous la planche de bord côté conducteur. <i>Position</i> : N°32.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	BLEU clair 0,75mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLEU à 60 voies (partie 20 voies Gris) marqué « EPB » de la centrale BSI fixée sous la planche de bord côté conducteur. <i>Position</i> : N°22.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	BLANC 0,75mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLEU à 60 voies (partie 20 voies Gris) marqué « EPB » de la centrale BSI fixée sous la planche de bord côté conducteur. <i>Position</i> : N°32.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 32 	<u>OUVERTURE:</u> 1mm ² . <u>FERMETURE:</u> 1mm ² .	
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE :</u>  Utiliser des diodes de type 1N4007 pour séparer les lignes	AvG. JAUNE 0,5 mm ² . AvD. VERT 0,5 mm ² . ArG. ROUGE 0,5 mm ² . ArD. GRIS 0,5 mm ² . Coffre. VIOLET 0,5 mm ² .	.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.