

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.

Sous la planche de bord côté conducteur, sur l'étrier placé au-dessus de la manette d'ouverture du capot moteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur derrière le support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 0,75mm². BLEU 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies fixé sur le support des connecteurs placé derrière la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE 4 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 6 voies fixé sur le support des connecteurs placé derrière la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	MARRON - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 6 voies fixé sur le support des connecteurs placé derrière la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°5. 		
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : BLEU 1mm². b. + ↑ D : VERT 1mm².	a. b. <u>Connecteur</u> : TRANSPARENT à 6 voies placé sur l'interrupteur de commande situé derrière le levier de vitesse.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies fixé sur le support des connecteurs placé derrière la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies fixé sur la veilleuse de l'éclairage du coffre.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.