

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support batterie côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur près du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU 1mm ² . BLEU - GRIS 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 7 voies placé sous la planche de bord. <i>Position :</i> n°1 et n°3.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE 2,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 6 voies placé en sortie du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE 2,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 6 voies placé en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE - NOIR 0,75 mm ² .	Se connecter directement sur l'interrupteur d'inertie situé à la gauche du siège côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°5. 		
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> + ↑ G : BLEU 1mm ² . + ↑ G : MARRON 1mm ² . + ↑ D : BLEU - GRIS 1mm ² . + ↑ D : MARRON 1mm ² .	<i>Connecteur :</i> NOIR à 8 voies placé sur les interrupteurs de commande situés sous le tunnel central. <i>Position :</i> n°4, n°1, n°6 et n°8.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui aliment la partie arrière du véhicule, placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Véhicule non équipé de série.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Pose d un Capteur de Roue optionnel EA1172 FIL BLEU
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.