

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur placé entre le maître cylindre et le support amortisseur côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - NOIR réf. GRIS 1mm ² . VERT réf. GRIS 1mm ² .	<i>Connecteur</i> : libre GRIS à 16 voies placé sous la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT réf. GRIS 0,75mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLEU à 4 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR 4 mm ² .	<i>Connecteur</i> : NOIR à 6 voies placé en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT réf. GRIS 0,75mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLEU à 4 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> MARRON 0,75 mm ² . <u>FERMETURE :</u> VIOLET 0,75 mm ² .	Se connecter sur la centrale au-dessus du tapis de sol côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : BLEU - NOIR 1,5mm ² . - ↑ G : BLEU 1,5mm ² . b. + ↑ D : NOIR 1mm ² . - ↑ D : VERT 1mm ² .	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter en sortie du passe câble de la portière conducteur derrière le tapis de sol (sur une platine à 4fils).
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT - BLANC 1,5 mm ² .	Se connecter directement sur l'interrupteur de la portière conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Non équipé d'origine.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.