

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager placé sur le côté du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLANC réf. GRIS 0,75mm². VERT CLAIR - NOIR réf. GRIS 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 12 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT CLAIR - ROUGE réf. GRIS 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> VERT à 10 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR 4 mm².	<i>Connecteur:</i> TRANSPARENT à 6 voies placé en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT CLAIR - ROUGE réf. GRIS 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> VERT à 10 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°5. 		
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. + ↑ G : ROSE réf. GRIS 1mm². b. + ↑ D : VERT réf. GRIS 1mm².	a. <i>Connecteur :</i> TRANSPARENT à 6 voies placé sur l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. <i>Connecteur :</i> NOIR à 8 voies placé à la sortie du passe câble de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
<u>CONTACT PORTES AVANT :</u> 	ROUGE - BLANC 1,5 mm².	Se connecter sur l'interrupteur de la portière conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Non équipé d'origine.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.