

Véhicule - FI**Marque: FERRARI****Type: F40****Année:****POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passage origine derrière près de la centrale derrière la pédale de frein

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie en pied de caisse passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>BLOCAGE MOTEUR :</u> 	BLEU	Du relais de pompe en sortie du naiman.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande Négative. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC 0,5 mm². <u>FERMETURE :</u> MARRON-ROUGE 0,5 mm².	En sortie de la centrale de verrouillage.
<u>INDICATEUR DE DIRECTIONS</u> 	BLEU BLEU	Dans le faisceau en sortie du bouton de warning.
<u>CONTACT DE PORTE</u> 	BLANC-NOIR	En sortie du contacteur de porte conducteur.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.