

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Devant le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur près du passage de roue.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 0,75 mm². BLEU/CIEL - NOIR 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant des indicateurs de changement de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. <u>Position</u> : n°3.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. <u>Position</u> : n°1.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. <u>Position</u> : n°3.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU/CIEL 0,5mm² <u>FERMETURE:</u> BLANC 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°10 et n°11.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G: BLANC - ROUGE 0,5 mm². b. + ↑ D: BLANC - ROUGE 0,5 mm².	a. <u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies de la centrale de vitres située derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°M5. b. Se connecter dans passe câble en sortie de portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	GRIS - NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°3.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR 0,5 mm².	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Derrière le compteur de vitesse, connecteur blanc 8 voies, broche 1, Fil bleu clair/blanc.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.