

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur, derrière le phare.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé sous la roue de secours.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 1mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 1mm ² .	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 1,5mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du néiman le long de la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du néiman le long de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - VIOLET 1mm ² .	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie fixé derrière le tapis de sol côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU/CIEL 0,75mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLANC 0,75mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G: BLANC - ROUGE 1,5mm ² . b. + ↑ D: BLANC - VERT 1,5mm ² .	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de portière côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - NOIR 0,75mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Non équipé de série. Installer un interrupteur supplémentaire.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Pose d'un Capteur de Roue optionnel MA3100 OU MA3400
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.