

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur, derrière le phare.
Sous la planche de bord côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté passager placé au-dessus du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT repère 288 0,5 mm². + BLEU/CIEL repère 285 0,5 mm². BLANC repère 286 0,5 mm². + BLEU/CIEL repère 290 0,5 mm².	Connecteur : NOIR repère « PHar » à 40 voies placé sur la centrale BSI fixée sous le tableau de bord côté passager, sur la droite de la boîte à gants. Position : N°14 et N°13.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE repère 07E2 0,5 mm².	Connecteur : GRIS repère « EHar » à 16 voies placé sur la centrale BSI. Position : N°6.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC 4 mm².	Se connecter directement en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU/CIEL réf.1201 1,5 mm².	Connecteur : GRIS à 16 voies placé dans le compartiment moteur côté passager. Position : N°11.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE: MARRON repère 6214 0,5mm² FERMETURE: BLANC repère 6212 0,5mm²	Connecteur : BLANC repère « EHav » à 40 voies placé sur la centrale BSI. Position : N°4 et N°27.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	G. VERT repère 6214 0,5 mm². D. BLEU/CIEL repère 6214 0,5 mm². G. JAUNE repère 6288 0,5 mm². D. BLANC repère 6287 0,5 mm².	Connecteur : BLANC repère « EHav » à 40 voies placé sur la centrale BSI. Position : N°4, N°5, N°34 et N°35.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLEU/CIEL repère 6283 0,5 mm²..	Connecteur : GRIS repère « EHar » à 40 voies placé sur la centrale BSI. Position : N° 16.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VIOLET repère 6739	Connecteur : MARRON à 16 voies derrière la boîte à gants Position : N° 16
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.