

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le passage de roue côté passager près de la batterie.

Sous la planche de bord derrière la boîte à gants côté passager.

Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage libre côté conducteur placé derrière la roue de secours, du couvercle acoustique.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 0,75 mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 10 voies placé près du neïman. Position : n°6 et n°7.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 1mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. Position : n°3
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 2,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. Position : n°1
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE 1mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neïman. Position : n°3
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: BLANC 0,5mm ² FERMETURE: BLEU/CIEL 0,5mm ²	Se connecter placé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur en pied de porte dans une gaine noire.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G: BLANC - VIOLET 1 mm ² . b. + ↑ D: BLANC - NOIR 1 mm ² .	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Placé en sortie du passe câble de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - NOIR 0,5 mm ² .	Se connecter directement sur l'interrupteur d'origine de la portière conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Non équipé de série.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.