

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur passage de roue près du support de l'amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur au dessus de la pédale d'embrayage.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	MARRON avec 2 réf. GRIS 0,75 mm². ORANGE 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : VERT à 42 voies (le premier en partant du haut) fixé sur le devant de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU 4 mm².	<i>Connecteur</i> : VERT à 2 voies fixé sur le devant de la boîte à fusibles partie haute.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE 4 mm².	<i>Connecteur</i> : VERT à 4 voies fixé sur le devant de la boîte à fusibles partie haute.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	BLEU clair 0,75 mm².	Se connecter sur le contacteur d'inertie fixé sur le passage de roue passager sous le tableau de bord.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Négatif 	<i>OUVERTURE:</i> GRIS 0,35 mm². <i>FERMETURE:</i> BLEU clair 0,35 mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON à 18 voies de en pied de porte conducteur .
VITRE ELECTRIQUE :	Commande codifiée	
CONTACT PORTES :   Utiliser des diodes de type 1N4007 pour séparer les lignes.	VERT 0,75 mm². VERT clair avec 2 réf. GRIS 0,75 mm². MARRON 0,75 mm². GRIS 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> VERT à 42 voies (le premier en partant du haut) fixé sur le devant de la boîte à fusibles.
CONTACT CAPOT : 		Installer le contacteur fournis vers le phare conducteur près du tampon en caoutchouc.
CONTACT COFFRE : 	ORANGE avec 2 réf. GRIS 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : VERT à 42 voies (le premier en partant du haut) fixé sur le devant de la boîte à fusibles.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.