

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de l'amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur, près du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLEU 0,75 mm². VERT - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 15 voies placé derrière le tapis de sol côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - ROUGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 7 voies placé sur le relais de pompe situé sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - ROUGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 7 voies placé sur le relais de pompe situé sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°4. 	Utiliser un moteur à 2 fils Gemini 2305.	
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : ROUGE - BLEU 1,5mm². b. + ↑ D : BLEU - JAUNE 1,5mm².	a. Se connecter directement sur l'interrupteur de commande placé à l'intérieur de la portière. b. <u>Connecteur</u> : GRIS à 17 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT- ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 17 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 18 voies placé au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.