

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Près du vase de liquide de refroidissement.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager placé à côté du support de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm². VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU dans la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 7 voies dans la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 7 voies repère 33 placé sur l'avant de la boîte à fusibles.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie fixé au-dessus du tapis de sol côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande Négative. 	<u>OUVERTURE:</u> ROSE-BLEU 0,5 mm². <u>FERMETURE:</u> ROSE-NOIR 0,5 mm².	Faisceau en sortie de porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : ROUGE - NOIR réf. GRIS 1mm². b. + ↑ D : BLEU - ROUGE réf. GRIS 1mm².	a. <u>Connecteur</u> : VERT à 20 voies de l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : BLEU à 12 voies fixé sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	NOIR-BLANC 0,75 mm².	Faisceau en sortie de porte conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	BLEU-NOIR 0,75 mm². ATTENTION INFORMATION POSITIVE	<u>Connecteur</u> : GRIS à placé vers la manette d'ouverture du capot.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLEU-NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à placé vers la manette d'ouverture du capot.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.