

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine libre côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLEU 1 mm ² . VERT - JAUNE 1 mm ² .	Connecteur : NOIR à 10 voies placé sous la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 4 mm ² .	Connecteur : BLANC-BLEU à 6 voies placé sous la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE - ROUGE 2,5 mm ² .	Connecteur : BLANC-BLEU à 6 voies placé sous la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLANC 4 mm ² .	Connecteur : BLANC-BLEU à 6 voies placé sous la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°22. 	BLEU 0,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 16 voies placé en sortie de la portière conducteur, sous le tapis de sol.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. +  G : ROUGE - NOIR 1,5 mm ² . b. +  D : BLEU - ROUGE 1,5 mm ² .	a. Connecteur : TRANSPARENT à 7 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière. b. Connecteur : NOIR à 10 voies placé en sortie du passe câble de la portière conducteur, sous le tapis de sol.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE - BLANC 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 16 voies placé en sortie de la portière conducteur, sous le tapis de sol.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE - BLANC 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 16 voies placé en sortie de la portière conducteur, sous le tapis de sol.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.