

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord derrière la boîte à fusibles côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble origine près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF PERMANENT (+30) :</u> 	BLANC 6 mm ² .	<u>Connecteur « B »</u> : TRANSPARENT à 2 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°1.
<u>MASSE :</u> 		Directement sur le châssis en pied de porte conducteur
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x VERT 0,75mm ² . 2x BLEU 0,75mm ² .	<u>Connecteur « E »</u> : BLANC à 12 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°4 et n°2.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROSE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur « C »</u> : GRIS à 20 voies connecté sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°14.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : Dans le faisceau en provenant du naiman à droite de la boîte à fusibles.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et bi-carburant). 	VERT 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC libre à 14 voies près de la manette d'ouverture du capot.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°23. 	<u>OUVERTURE ET FERMETURE:</u> BLEU-NOIR 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies de la centrale noire fixée horizontalement sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n°8.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u>	INFORMATION CODIFIE MONTAGE NON POSSIBLE	
<u>CONTACT PORTE :</u> 	VERT 0,5mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies de la centrale noire fixée horizontalement sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n°19.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	VERT 0,5mm ² . Si ce fil n'est pas disponible installer un poussoir derrière le phare passager	<u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies de la centrale noire fixée horizontalement sous la colonne de direction. <u>Position</u> : n°21.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.