

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie pare-feu côté passager, près de la batterie.
Derrière la boîte à gants côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté passager placé en haut, au-dessus de la batterie.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	GRIS - NOIR 0,75mm ² . ROSE - NOIR 0,75mm ² .	Se connecter sur le commodo ou sur le bouton de warning .
<u>2° VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 4. Commande direct moteur 	<u>OUVERTURE:</u> VERT - NOIR 0,75mm ² . <u>FERMETURE:</u> VERT 0,75mm ² .	<u>Connecteur :</u> de la centrale de verrouillage centralisée.
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE :</u> 	MARRON-ROUGE 0,75mm ² .	<u>Connecteur :</u> B21 de la centrale de verrouillage centralisée. <u>Position :</u> n°20
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT CLAIR – BLANC 0,75mm ² .	<u>Connecteur :</u> derrière le compteur le compteur d vitesse sur la droite. <u>Position :</u> n°8.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.