

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, placé derrière le bocal du lave-glace.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	JAUNE	Se connecter au bouton de warning. Les fils des indicateurs de direction placés le long de la colonne de direction fonctionnement uniquement avec le contact du véhicule. Après une alarme, arrêter les indicateurs de direction avec le bouton de warning.
<u>POSITIF SOUS CLE : Polarité Négative</u>  <u>Attention :</u> inverser la polarité.	ORANGE - BLANC	<u>Connecteur :</u> Blanc à 10 voies placé derrière la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	MARRON - BLANC	Se connecter sur le relais derrière la boîte à fusibles du compartiment moteur située côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 		
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 		
<u>CONTACT PORTES : Polarité Positive</u>  <u>Attention :</u> inverser la polarité.	BLANC	Se connecter sur l'interrupteur de la portière en sortie du passe câble côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON : Polarité Négative</u> 	VERT - BLANC	<u>Connecteur :</u> Noir dans la boîte à fusibles du compartiment moteur située côté conducteur.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	ORANGE - JAUNE	Se connecter derrière l'autoradio.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.