

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur placé sous le réservoir de l'embrayage hydraulique.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	MARRON (sigle J) 0,75 mm². GRIS (sigle H) 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du commodo
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 		
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Véhicule essence).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la centrale située sous la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	JAUNE - ROUGE 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> VERT à 2 voies placé sur la pédale d'embrayage.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> MARRON 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> VERT 0,75 mm².	Directement sur la centrale situé coté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> SANS TELECOMMANDE ORIGINE Schéma N° 4. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> VERT 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> BLANC 0,75 mm².	Directement sur l' interrupteur dans la portière conducteur
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> <i>Arrière :</i>	.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	NOIR - BLANC 0,75 mm².	Se connecter sur la veilleuse qui éclaire les pédales côté conducteur, situé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR - BLANC 0,75 mm².	Se connecter sur la veilleuse qui éclaire les pédales côté conducteur, situé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur connecteur situé derrière le compteur de vitesse, fil blanc/orange
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.