

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU**ALIMENTATION**

Positive & Négative

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 		
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma n°23. Commande négative. 		
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module gemini 2343.		
<u>CONTACT PORTE</u>  		
<u>CONTACT CAPOT :</u> 		
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON :</u> Polarité positive 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	FIL MARRON	DERRIERE COMPTEUR BORNIER NOIR 20 VOIE FIL MARRON ENTRE LE ROSE ET LE BLANC
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.