

**POSITIONNEMENT**

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

**PASSAGE DU FAISCEAU****ALIMENTATION**

Positive & Négative

| <b><u>Fonctions</u></b>                                                                                                                                         | <b><u>Couleur des fils</u></b> | <b><u>Positions des fils</u></b>                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u></b><br>                                    |                                |                                                                                   |
| <b><u>POSITIF SOUS CLE :</u></b><br>                                           |                                |                                                                                   |
| <b><u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u></b> (Démarreur).<br>"<br>Utiliser un relais 30A.                                                                                  |                                |                                                                                   |
| <b><u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u></b> (Pompe à carburant - véhicule essence).<br>"                                                                                  |                                |                                                                                   |
| <b><u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u></b><br>Schéma n°23. Commande négative.<br> |                                |                                                                                   |
| <b><u>VITRE ELECTRIQUE :</u></b><br>Utiliser un module gemini 2343.<br>"                                                                                        |                                |                                                                                   |
| <b><u>CONTACT PORTE :</u></b><br>                                             |                                |                                                                                   |
| <b><u>CONTACT CAPOT :</u></b><br>                                            |                                |                                                                                   |
| <b><u>CONTACT COFFRE :</u></b><br>                                           |                                |                                                                                   |
| <b><u>KLAXON :</u></b><br>Polarité positive<br>                              |                                |                                                                                   |
| <b><u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u></b><br>(vitesse)<br>                   | FIL MARRON                     | DERRIERE COMPTEUR BORNIER NOIR<br>20 VOIE FIL MARRON ENTRE LE ROSE<br>ET LE BLANC |
| <b><u>CONTACTEUR DE FREIN :</u></b><br>                                      |                                |                                                                                   |
| <b><u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u></b><br>"                                                                                                                  |                                |                                                                                   |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.