

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine libre, près du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - NOIR 0,75 mm². VERT - BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : TRANSPARENT à 21 voies placé derrière la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 1,5 mm².	Se connecter dans la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLANC - ROUGE 1,5 mm².	<i>Connecteur</i> : à 6 voies du relais placé dans le tunnel central derrière le conduit d'aération.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°5. 		
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<i>Avant :</i> a. + ↑ G : ROUGE 1,5 mm². b. + ↑ D : ROUGE - JAUNE 1,5 mm². <i>Arrière :</i> c. + ↑ G : ROUGE - BLEU 1,5 mm². d. + ↑ D : ROUGE - BLANC 1,5 mm².	a. Se connecter sur le moteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière conducteur, sous le tapis de sol.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE - JAUNE 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : TRANSPARENT à 21 voies placé derrière la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLEU 0,75 mm².	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		1. Derrière le compteur de vitesse, sur le connecteur A, broche A f, fil vert/rouge. 2. Derrière le compteur de vitesse, sur le connecteur A, broche A k, fil rose.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.