

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine placé sur le côté conducteur près du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 0,75mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 0,75mm ² .	<i>Connecteur</i> : BLANC-MARRON à 18 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 2,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau placé en sortie du neïman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 2,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau placé en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - VIOLET 1,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'interrupteur placé sur la gauche du siège conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU 0,75 mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLANC 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. +↑ G : ORANGE - NOIR 1,5mm ² . b. +↑ D : ROUGE - NOIR 1,5mm ² .	a. <i>Connecteur</i> : TRANSPARENT à 6 voies placé sur l'interrupteur de commande. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de portière.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - ROUGE 0,75mm ² ou BLANC - VERT 0,75mm ²	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR - VIOLET 0,75 mm ² .	Se connecter directement à la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.