

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine le côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 0,75mm². BLEU/CIEL - NOIR 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies placé dans de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°6 et n°7.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 2 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies placé en sortie du neiman. <u>Position</u> : n°3.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies placé en sortie du neiman. <u>Position</u> : n°2.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE - NOIR 1 mm².	Se connecter sur le relais placé dans le boîtier plastique situé dans le compartiment moteur côté passager. <u>Position</u> : n°85.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLANC - JAUNE 0,5 mm². <u>FERMETURE:</u> BLEU/CIEL - ROUGE 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. +↑ G : BLANC - ROUGE 1mm². b. +↑ D : BLANC - ROUGE 1mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de portière.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - NOIR 0,5mm²	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière provenant de l'interrupteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Non équipé. Installer le poussoir supplémentaire.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.