

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine placé sous le passage de roue côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - JAUNE 0,75 mm². VERT - NOIR 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLEU à 7 voies placé dans la boîte à fusibles située sur la partie avant. <i>Position</i> : n°4 et n°6.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE - BLEU 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC	<i>Connecteur</i> : BLEU à 6 voies située sur le support en pied de porte conducteur. <i>Position</i> : n°4
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE - NOIR	<i>Connecteur</i> : marqué « EFI » placé dans le boîtier à relais dans le compartiment moteur côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2 . Commande négatif. 	<i>OUVERTURE :</i> BLEU - ROUGE 0,75 mm². VERT - NOIR 0,75 mm². <i>FERMETURE :</i> VERT - ROUGE 0,75 mm².	Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE - BLANC 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 8 voies placé dans la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°7.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE - JAUNE 0,75 mm².	<i>Connecteur</i> : BLANC à 14 voies sur la partie avant de la boîte à fusibles. <i>Position</i> : n°7.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		1. Panneau Instruments Connecteur 10 Voies BLANC en Broche N° 8, fil N°465. 2. Sur calculateur, connecteur 57 voies, broche 19, fil vert.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.