

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support d'amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Se connecter au fil MARRON de 2,5 mm² en sortie du neïman.
Se connecter à un boulon au châssis du véhicule.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 0,75 mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant de la commande au volant.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC 2 mm ² .	Se connecter directement dans le faisceau en sortie du neïman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC - ROUGE 1 mm ² .	Se connecter directement dans le faisceau en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE - ROUGE 0,5 mm ² .	Se connecter sur le relais placé sur garde boue avant côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC 0,5 mm ² . <u>FERMETURE :</u> BLEU/CIEL 0,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> + ↑ G : JAUNE 0,75 mm ² . + ↑ D : BLANC - VERT 0,75 mm ² .	Se connecter sur les interrupteurs de commande placés sur le tunnel central.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROSE 0,5 mm ² .	Se connecter sur l'interrupteur de feuillure de la portière conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR 0,5 mm ² .	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur circuit imprimé derrière le compteur de vitesse, 3 fils (+12v, masse et Tachy).
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.