

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Compartiment moteur sur le support passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser un passe câble prévu côté conducteur près de la pédale d'embrayage.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Blanc rouge 4mm². Positionner dans le connecteur blanc à 6 voies connecter au Naiman.
Se connecter à un boulon fixé sur le châssis.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ROUGE-VERT 0,75 mm ² . BLEU-VERT 0,75 mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLEU à 16 voies fixé sur la centrale BCM. <i>Position:</i>
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT-NOIR 0,5mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 16 voies fixé sur la centrale BCM. <i>Position:</i>
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR avec 2 réf. GRIS 2,5mm ²	Dans le faisceau provenant du Neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	MARRON-NOIR AVEC 2 réf. GRIS 0,5 mm ²	Se connecter sur l'arrière de la boîte à fusibles côté conducteur en correspondance avec le fusible marqué « ENG » de 10A.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE VITRE ELECTRIQUE ET TOIT OUVRANT :</u> Schéma n°32. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC-VERT 0,5 mm ² <u>FERMETURE :</u> BLEU-ORANGE 0,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> GRIS à 24 voies fixé sur la centrale BCM. <i>Position:</i> n° 9 et n° 6
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> IL N'EST PAS POSSIBLE D'INSTALLER UN MODULE DE VITRE SUR CE VEHICULE		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-JAUNE 0,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> GRIS à 24 voies fixé sur la centrale BCM. <i>Position:</i> n° 3
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR-JAUNE 0,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> GRIS à 24 voies fixé sur la centrale BCM. <i>Position:</i> n° 10
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	ORANGE	<i>Connecteur:</i> situé derrière le compteur de vitesse

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.