

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Compartiment moteur sur le support passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser un passe câble prévu côté passager

ALIMENTATION

Positive
Négative

Blanc rouge 4mm². Positionner dans le connecteur blanc à 6 voies connecter au Neiman.
Se connecter à un boulon fixé sur le châssis.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT-BLANC 0,75 mm ² . VERT-NOIR 0,75 mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 34 voies fixé sur la colonne de direction. <i>Position:</i>
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE-NOIR 4mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies connecté au Neiman. <i>Position:</i>
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC-NOIR 4mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies connecté au Neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE-BLANC 0,75 mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies connecté sur le relais fixé sur l'étrier sur la droite de la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma n°5. 	Utiliser un moteur "AP2".	
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant-gauche: + en monté VERT-ROUGE Avant-droit: + en monté ROUGE-NOIR Tous les fils de section 1,5mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies placé dans la console centrale derrière le levier de vitesse.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC-ROUGE 0,75 mm ² .	<i>Connecteur :</i> BLANC à 2 voies fixer en haut sur le support du tapis de sol côté conducteur (câble qui alimente le plafonnier).
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	Non équipé de série.	
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur connecteur situé derrière le compteur de vitesse fil Orange. (voir schéma)
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.