

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur passage de roue côté conducteur près de la pompe ABS.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage libre dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Sur l'écrou placé devant la boîte à fusibles du compartiment moteur.
Sur l'écrou de masse placé devant la boîte à fusibles du compartiment moteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	a. NOIR - VERT 0,75 mm². b. NOIR - BLANC 0,75 mm². c. NOIR - VERT 0,75 mm². d. NOIR - BLANC 0,75 mm².	a.b. <u>Connecteur:</u> NOIR à 28 voies de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. <u>Position:</u> N° 7 et N° 8. c.d. <u>Connecteur:</u> NOIR (N.14) à 14 voies de la centrale de gestion carrosserie dans le coffre côté conducteur. <u>Position:</u> N° 9 et N° 12.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROSE - ROUGE 2.5 mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC à 2 voies situé dans la boîte à fusibles du compartiment moteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 2.5 mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR (N.17) de la boîte à fusibles du compartiment moteur. <u>Position:</u> N° 1
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - VERT 2.5 mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR (N.1) à 7 voies de la centrale de gestion carrosserie dans le coffre côté conducteur. <u>Position:</u> N°3
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	BLEU 2.5 mm².	Connecteur de la centrale SAM 10/1 dans le compartiment moteur côté conducteur.
<u>CONTACT DE PORTES:</u>  Séparer les lignes avec des diodes de type 1N4007	MARRON - GRIS 0,75 mm². MARRON - BLEU 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR à 12 voies de la centrale de gestion carrosserie dans le coffre côté conducteur. <u>Position:</u> N°6 et N°11
<u>CONTACT DE COFFRE:</u> 	MARRON - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR à 28 voies de la centrale de gestion carrosserie dans le coffre côté conducteur. <u>Position:</u> N°16
<u>CONTACT DE CAPOT:</u> 	MARRON - ROUGE 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> NOIR à 12 voies de la centrale de gestion carrosserie dans le coffre côté conducteur. <u>Position:</u> N°8

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.