

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe fil libre placé entre le maître cylindre côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	NOIR - VERT 0,75 mm². NOIR - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies fixé sur le boîtier de control placé sur l'arrière de la boîte à fusibles moteur côté passager dans le boîtier étanche. <u>Position</u> : N° 5 et N° 28
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR – JAUNE 1 mm². Fil temporisé à 7 secondes	Se connecter sur le fusible N° 40 de 10A la boîte à fusibles moteur côté passager dans le boîtier étanche.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). Utiliser un relais 30A. ✂	VIOLET 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies placé sur la partie haute de la boîte à fusibles moteur côté passager dans le boîtier étanche. <u>Position</u> : N° 1
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel) ✂	NOIR - JAUNE 1 mm².	Se connecter sur le fusible N° 40 de 10A la boîte à fusibles moteur côté passager dans le boîtier étanche
CONTACT PORTES : 	VERT – MARRON 0,75 mm².	Se connecter sur le faisceau venant de la lampe de plafonnier derrière la boîte à gants passager.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT LATÉRAL & COFFRE : 	ROUGE - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : Noir à 2 voies placé derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : N° 1
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	VERT - NOIR	<u>1/Connecteur</u> : ISO alimentation 8 voies <u>Position</u> : n°1
		<u>2/Connecteur</u> : 30 voies placé sur le module ESP <u>Position</u> : n°4 si libre mettre une cosse

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**
ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.