

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe fil libre placé entre le maître cylindre côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - VERT 0,75 mm². NOIR - BLANC 0,75 mm².	En sortie du comodo.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE:</u> Schéma N°5. Commande Pneumatique. 	<u>OUVERTURE et OUVERTURE:</u> BLEU 1mm²	Dans le faisceau en pied de porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE:</u> Utiliser un module GEMINI 2244. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm².	Dans le faisceau en pied de porte conducteur sous le tapis de sol.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.