

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse)	Véhicule avec système de navigation.	<u>Connecteur</u> : à 26 voies du SAM à droite (de la boîte à fusibles) du compartiment moteur côté conducteur. <u>Position</u> : n°B3.
	1-NOIR 3-NOIR – VERT	<u>1-Connecteur</u> : à 3 voies n°24 ou n°26 de la boîte à fusibles du compartiment moteur côté conducteur. Position : n°3. <u>2-Connecteur</u> : ESP dans le compartiment moteur situé à l'avant côté conducteur. <u>Position</u> : n°34. <u>3-Connecteur</u> : n°7 du SAM avant de la boîte à fusibles du compartiment moteur côté conducteur. <u>Position</u> : n°8.

Pour ouvrir la boîte à fusibles dans le compartiment moteur, il est nécessaire positionner les essuies glace à mi-course.

-Connecteur : à 3 voies n°24 ou n°26 de la boîte à fusibles du compartiment moteur côté conducteur. Position : n°3

