

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé sur le côté du bocal de liquide de frein.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT – ROUGE avec réf. GRIS 0,75mm² VERT - JAUNE avec réf. GRIS 0,75mm²	Connecteur: BLANC à 10 voies en haut sur le devant de la boîte à fusibles..
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU - NOIR 4mm²	Connecteur: BLANC à 6 voies en haut sur le devant de la boîte à fusibles..
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5mm²	Connecteur: BLANC à 6 voies en haut sur le devant de la boîte à fusibles..
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	JAUNE- VERT/GRIS 0,75mm²	Se connecter sous le relais marqué « N » près de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
1°VERROUILLAGE CENTRALISE : VERSION SANS TELECOMMANDE Schéma N°5. . 	Installer un moteur à 2 fils réf. AP2	
2°VERROUILLAGE CENTRALISE : VERSION AVEC TELECOMMANDE Schéma N°4. Commande direct moteur. 	OUVERTURE : BLANC-ROUGE réf. GRIS 0,75mm² FERMEURE : BLANC réf. GRIS 0,75mm²	Connecteur: BLANC à 24 voies sur le côté gauche de la boîte à fusibles
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	Avant : a. G. : ROUGE-NOIR 2,5mm² b. D. : ROUGE-NOIR 2,5mm² Arrière : c. G. : ROUGE-JAUNE 2,5mm² d. D. : ROUGE-JAUNE 2,5mm²	Se connecter directement sur les interrupteurs de commandes des portes respectives.
CONTACT PORTES: 	ROUGE-JAUNE réf. GRIS 0,75mm²	Connecteur: BLANC à 24 voies sur le côté gauche de la boîte à fusibles
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	BLANC-BLEU	Connecteur: BLANC à 12 voies derrière le compteur connecteur du milieu Position : N° 2
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :  UTILISER UN MODULE ACJR2	BLEU-GRIS BLANC-GRIS	Connecteur: à 6 voies pédale d'accélérateur. Position : N° 1 et N° 4

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.