

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble origine visible de l'intérieur vers la pédale d'accélérateur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU clair réf. GRIS 0,75mm² ROUGE réf. GRIS 0,75mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 16 voies situé en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n°16 et n°9.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 0,75mm²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 15 voies situé en haut à gauche sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n°5
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ORANGE 2 réf GRIS 0,5mm²	<u>Connecteur:</u> TRANSPARENT à 6 voies du néiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	BLANC 2 réf. GRIS 0,75mm²	<u>Connecteur:</u> TRANSPARENT à 6 voies du néiman
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> JAUNE - ROUGE 0,5mm². <u>FERMETURE:</u> BLANC - NOIR 0,5mm².	<u>Connecteur:</u> MARRON-NOIR à 24 voies placé en pied de porte conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Véhicule équipé de système codifié, il n'est pas possible d'installer un module GEMINI.		
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE:</u> 	<u>Avant :</u> G. JAUNE réf. GRIS 0,5 mm². D. VERT réf. GRIS 0,5 mm². <u>Arrière :</u> G. ROUGE réf. GRIS 0,5 mm². D. NOIR réf. GRIS 0,5 mm². <u>Coffre :</u> G. BLANC réf. GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur:</u> BLANC à 16 voies situé en bas à gauche sur l'avant de la boîte à fusibles. <u>Position :</u> n°8 n°12 n°1 n° 16 et n°3.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.