

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine vers le passage de roue côté passager.

ALIMENTATION: Négative

Se connecter à une masse au châssis

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	BLEU 4mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 8 voies situé en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT-JAUNE 0,75mm ² VERT-ROUGE 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 14 voies situé sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°5 et n°14.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU-NOIR 2,5mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 8 voies situé en haut à droite sur l'avant de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR-JAUNE 4mm ²	<i>Connecteur:</i> Faisceau provenant du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	JAUNE-NOIR réf. GRIS 0,75mm ²	<i>Connecteur:</i> BLANC-NOIR à 28 voies situé sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°28
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<i>OUVERTURE:</i> MARRON-NOIR 0,5mm ² . <i>FERMETURE:</i> VERT-ROUGE 0,5mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 24 voies situé sur la droite de la boîte à fusibles.
VITRE ELECTRIQUE : Véhicule équipé de système codifié, il n'est pas possible d'installer un module GEMINI.		
CONTACT PORTES :  Séparer les lignes avec des diodes du type 1N4007.	a. AVG. JAUNE-NOIR 0,5 mm ² . b. AVD. JAUNE-VERT 0,5 mm ² . c. ARG. ROSE 0,5 mm ² . d. ARD. JAUNE-ROSE 0,5 mm ² .	a. <i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies situé en bas à droite sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°6. b.d. <i>Connecteur:</i> GRIS à 24 voies situé à droite de la boîte à fusibles. c. <i>Connecteur:</i> BLANC-NOIR à 28 voies situé sur l'avant de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°20.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE: 	NOIR-BLEU 0,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLANC à 24 voies situé à droite de la boîte à fusibles.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.