

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Au-dessus de la pompe ABS, sur la partie pare-feu côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté passager placé sur le côté de la pompe ABS.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75mm² VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75mm²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 15 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles, située à gauche de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°1 et n°9.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU - NOIR 2,5 mm²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 6 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles, située à gauche de la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5mm²	<i>Connecteur:</i> BLEU à 6 voies placé en sortie du néiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLEU 1,5 mm²	Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule, placé sous le tapis de sol côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<i>OUVERTURE:</i> MARRON - NOIR réf. GRIS 0,75mm² <i>FERMETURE:</i> VERT Clair - ROUGE réf. GRIS 0,75mm²	<i>Connecteur:</i> NOIR à 16 voies placé sur la partie inférieur de la boîte à fusibles, située à gauche de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°11 et n°12.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> 	Véhicule équipé de système codifié, il n'est pas possible d'installer un module GEMINI	
<u>CONTACT PORTES:</u> 	ROUGE - VERT réf. GRIS 0,75mm²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 4 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles, située à gauche de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°4.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE - VERT réf. GRIS 0,75mm²	<i>Connecteur:</i> BLANC à 4 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles, située à gauche de la colonne de direction. <i>Position :</i> n°4.
<u>KLAXON :</u> Commande Négative. 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Derrière le compteur de vitesse, connecteur gris situé sur la gauche, fil Blanc/bleu ou (jaune/vert).
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.