

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté passager placé au-dessus du passage de roue.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLEU/CIEL GRIS 0,75mm ² VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75mm ²	Se connecter dans le faisceau provenant du neïman.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 4mm ²	Se connecter dans le faisceau provenant du neïman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5mm ²	Se connecter dans le faisceau provenant du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (véhicule diesel).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4mm ²	Se connecter dans le faisceau provenant du neïman.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> NOIR - BLEU réf. GRIS 0,75mm ² <u>FERMETURE:</u> NOIR - ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 8 voies situé sur le côté gauche de la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> 	Véhicule équipé de système codifié, il n'est pas possible d'installer un module GEMINI	
<u>CONTACT PORTES:</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	Se connecter dans le faisceau qui alimente le plafonnier derrière le montant de pare-brise côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75mm ²	Se connecter dans le faisceau qui alimente le plafonnier derrière le montant de pare-brise côté conducteur.
<u>KLAXON :</u> Commande Négative. 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Derrière le compteur de vitesse, connecteur gris situé sur la gauche, fil Blanc/bleu ou (jaune/vert).
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.