

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager, placé derrière le support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - ROUGE 0,75 mm². VERT - NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 18 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 4 mm².	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction provenant du neïman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - ROUGE 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction provenant du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLANC - ROUGE 0,75 mm².	Se connecter sur le relais placé derrière le tunnel central (devant le support verre).
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> MARRON - ROUGE 0,75 mm². <u>FERMETURE:</u> VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 32 voies sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser le module GEMINI 2244. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : VERT - ROUGE 1,5 mm². b. + ↑ D : ROUGE - JAUNE 1,5 mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 18 voies des interrupteurs de commande placé à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : BLANC à 32 voies en sortie du passe câble en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES:</u> 	ROUGE - VERT réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE - VERT réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles
<u>KLAXON :</u> Commande Négative. 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	JAUNE - BLANC	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°1.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.