

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Entre le passage de roue et le maître cylindre côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - NOIR réf. GRIS 0,75 mm². VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> multiple GRIS section « E » placé au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter sur le relais placé à la base du montant côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	Se connecter directement en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLANC réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter sur le relais placé à la base du montant côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°5. 	Installer un moteur à 2 fils Gemini 2305.	
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. +↑ G : VERT - ROSE 1,5 mm². b. +↑ D : ROUGE - BLANC réf. ROSE 1,5 mm².	a. Se connecter sur la centrale à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter en sortie du passe câble sous le tapis de sol en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE - BLANC réf. GRIS 0,75 mm²	<i>Connecteur :</i> multiple GRIS section « E » placé au-dessus de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE réf. GRIS 0,75 mm²	Se connecter directement sur la veilleuse d'éclairage du coffre.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.