

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support de l'amortisseur côté conducteur près de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, sous le passage de roue.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	0,75 mm². 0,75 mm².	<u>Connecteur</u>
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	0,75 mm².	<u>Connecteur :</u>
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. ✂	6 mm².	<u>Connecteur :</u>
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	0,75 mm².	
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> <u>FERMETURE :</u>	<u>Connecteur</u> <u>Position :</u>
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a. +↑ G b. +↑ D : <u>Arrière :</u> c. +↑ G : d. +↑ D :	a. <u>Connecteur</u>
<u>CONTACT PORTES :</u> 		<u>Connecteur</u> . <u>Position</u> : n°
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		<u>Connecteur</u> : <u>Position</u> : n°
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		connecteur blanc à 40 voies à droite du panneau d'instruments cavité 6 bleu ciel ou vert clair si câblé, sinon : placer une broche de connecteur et <u>DEMARRAGE</u> ou connecteur blanc à 10 voies d'unité audio cavité 9 bleu ciel ou vert clair ou connecteur blanc à 24 voies d'unité de commande d'affichage cavité 16 bleu ciel ou vert clair ou connecteur blanc à 32 voies d'unité de navigation cavité 4 orange (voir illustration) ou avec <u>B2S</u> : voir communication de données (CAN)

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

		Indication fréquence : 4.500 impulsions/km
--	--	---

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**
ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.