

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine, vers le vasque de liquide de refroidissement.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR-BLANC 0,75 mm ² . NOIR-VERT 0,75 mm ² .	Situé dans le faisceau en pied de portière conducteur en direction du marche pied sous la baguette en plastique noir.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR 2,5 mm ² .	Se connecter directement en sortie du neïman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC - NOIR 2,5 mm ² .	Se connecter directement en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU/CIEL-MARRON 1,5 mm ² .	Situé sous la la planche de bord côté passager dans le boîtier à relais. Se connecter dans le boîtier plastique noir près de l'amortisseur côté gauche.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE ET VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N°9N. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> MARRON-BLANC 0,5 mm ² . <u>FERMETURE :</u> MARRON-ROUGE 0,5 mm ² . <u>FERMETURE DES VITRES :</u> MARRON-NOIR 0,5 mm ² .	Situé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	GRIS 0,5 mm ² .	Situé dans le faisceau qui alimente la centrale du plafonnier derrière le pare-brise côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON-BLANC 0,5 mm ² .	Situé dans le faisceau en pied de portière conducteur en direction du marche pied sous la baguette en plastique noir.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		1. Derrière le compteur de vitesse, connecteur 16 voies gris, broche 3, fil bleu/rouge. 2. Sur connecteur alimentation autoradio ISO, fil bleu/rouge.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.