

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine (visible de l'intérieur), derrière l'amortisseur côté conducteur près du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR-BLANC 0,75 mm ² . NOIR-VERT 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 62 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°7 et N°6.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 45 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°88.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE-NOIR 2,5 mm ² .	Se connecter directement en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE-BLEU 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 62 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°13.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE ET VITRE ELECTRIQUE :</u> Schéma N°9N. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> MARRON-BLANC 0,5 mm ² . <u>FERMETURE :</u> MARRON-ROUGE 0,5 mm ² . <u>FERMETURE DES VITRES :</u> MARRON-NOIR 0,5 mm ² .	Situé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	GRIS 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 62 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°17.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON-BLANC 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 9 voies derrière le phare arrière côté conducteur.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse)</u> 		Sur connecteur autoradio ISO A, broche N°1
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.