

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine libre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT Réf. 287 1mm ² . Ou ROUGE Réf. 1080 BEIGE Réf. 288 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> VERT à 16 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°7 et N°6.
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE 4mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 2 voies sur le devant de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLEU 4 mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies fixé sur la droite de la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	GRIS Réf. 1228 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies placé sur l'interrupteur d'inertie situé sur le support amortisseur côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°23. Commande négative. 	OUVERTURE et FERMETURE : ORANGE Réf. 6291 0,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLEU à 26 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°8.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module gemini 2343. 	<i>Avant :</i> a +  G : JAUNE Réf. 6010 1 mm ² . b +  D : GRIS Réf. 6062 1 mm ² . <i>Arrière :</i> c +  G : GRIS Réf. 6112 1 mm ² . d +  D : VIOLET Réf. 6162 1 mm ² .	a. <i>Connecteur :</i> NOIR à 16 voies sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. - c. - d. Se connecter au faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	<i>Avant :</i> G : JAUNE Réf. 8611 0,5 mm ² . D : GRIS Réf. 8612 0,5 mm ² . <i>Arrière :</i> G : GRIS Réf. 8613 0,5 mm ² . D : VIOLET Réf. 8614 0,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> BLEU à 26 voies placé sur la centrale BSI situé sous la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°13, N°11, N°6, N°12.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	BLANC Réf. 319 0,75 mm ² .	Se connecter directement au plafonnier.
KLAXON : Polarité positive 	BLANC réf.252 1mm ²	Se connecter dans le connecteur le long de la colonne de direction.
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	GRIS réf.465 0,5mm ² <i>Sur boîtier</i> BSI (instruments) au dessous de la boîte A fusibles .CONNECTEUR JAUNE 26 Voies broche n°2, fil beige repéré n° 6739C,ou orange 6739A.	<i>Connecteur :</i> Jaune à 26 voies sur la centrale B.S.I. située sous la boîte à fusibles. <i>Position :</i> n°21
	réf. 6738 0,5mm ² JAUNE réf. 6739B 0,5mm ²	<i>Connecteur :</i> Noir à 16 voies situé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <i>Connecteur :</i> Blanc à 3voies situé sur le capteur de boîte à vitesse.
CONTACTEUR DE FREIN : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.