

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur..
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser**ALIMENTATION**

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION :  Séparer les lignes avec des diodes.	ROSE - VERT 0,75mm ² . ROSE 0,75mm ² . ROSE - NOIR 0,75mm ² . ROSE - VIOLET 0,75mm ² .	Connecteur: NOIR à 52 voies placé sur la partie avant gauche et en bas de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 5 N°6 N°18 et N°1
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU - ORANGE 1mm ² .	Connecteur: VERT placé sur la partie arrière de la centrale ABI sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 11
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	MARRON - NOIR 1mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du connecteur à 3 voies du naiman. le long de la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 		
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: ROSE - BLANC 0,75mm ² . FERMETURE: MARRON - BLANC 0,75mm ² .	Connecteur: NOIR à 52 voies placé sur la partie avant gauche et en bas de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 4 et N° 36
CONTACT PORTES : 	1°) AVG : ROSE – BLANC 0,75mm ² . AVD : NOIR - BLANC 0,75mm ² . 2°) BLANC - JAUNE 0,75mm ² .	1°) Connecteur: NOIR à 52 voies placé sur la partie arrière de la centrale ABI sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 11 et N° 34 2°) Dans le faisceau le long du montant de pare-brise
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT ARRIERE ET LATERAL : 	Porte arrière : BLANC - BLEU 0,75mm ² . Porte latéral : VIOLET - NOIR 0,75mm ² .	Connecteur: NOIR à 52 voies placé sur la partie avant gauche et en bas de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 33 et N° 35
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	GRIS – VERT 0,75mm ² .	Connecteur: BLEU à 40 voies (2X20) partie GRIS sous la boîte à fusibles à gauche du volant . Position : N° 10
LIGNE CAN : 	Can Hight : NOIR- ROSE Can Low : ROSE- BLANC	Connecteur: BLEU à 36 voies marqué PG sur la partie arrière de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. Position : N° 6 et N° 5

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.