

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté conducteur, avant gauche derrière le phare à côté de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine près de la manette de l'ouverture du capot moteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BEIGE 0,75mm². BLANC 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°7 et N°6.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROSE 0,75mm².	Se connecter dans sur le connecteur de la centrale radio sous le cache autoradio supérieur de la console centrale.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE:</u> Schéma n°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> GRIS réf. 6231 0,75mm². <u>FERMETURE:</u> BLEU/CIEL réf. 3583 0,75mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module gemini 2344. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 26 voies de la centrale BSI fixé sous la sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°13.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ORANGE réf. 319 0,75 mm².	Se connecter sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	Fil n°465 Panneau Instruments Connecteur BLEU 7 Voies FIL N° 2.	<u>Connecteur</u> : Jaune à 26 voies placé sur la centrale BSI située sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°2.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.