

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sous le siège arrière conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - BLANC 0,5 mm². NOIR - VERT 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : repère « E » de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT - NOIR 2,5 mm².	Sur le connecteur placé dans la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT - NOIR 2,5 mm².	Sur le connecteur placé dans la boîte à fusibles Fusible n° 34.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> JAUNE 0,75mm² <u>FERMETURE:</u> VERT 0,75mm²	Se connecter dans le faisceau placé en sortie de portière conducteur sous le tapis de sol.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	+ ↑ G: BLEU 1,5 mm². - ↑ G: BLEU - NOIR 1,5 mm². + ↑ D: BLANC - ROUGE 1,5 mm². - ↑ D: BLANC - NOIR 1,5 mm².	Se connecter sur les interrupteurs de commande.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'origine.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - ROUGE 0,75 mm².	Se connecter sur le plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT	<u>Connecteur</u> : Noir à 8 voies placé derrière le compteur kilométrique. <u>Position</u> : n°4. <u>Connecteur</u> : à 2 voies placé derrière le frein à main sous la moquette dévisser le petit plaque plastique.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.