

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Dans le compartiment moteur sur le longeron côté conducteur.
Sous le siège avant gauche.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sous le siège arrière conducteur.

ALIMENTATION

Positive

Se connecter au fil ROUGE 1mm², situé dans le connecteur noir à 15 voies sur la centrale sous le siège passager.

Négative

Se connecter sur le nœud de dérivation sous le siège conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - BLANC 0,5 mm ² . NOIR - VERT 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 15 voies placé sur la centrale sous le siège passager. <u>Position</u> : N° 8 et N°9.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE - JAUNE 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 14 voies repère LK sous le siège conducteur. <u>Position</u> : N° 3.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies placé sous la planche de bord le long de la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLANC 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 14 voies repère K sous le siège conducteur. <u>Position</u> : N° 2.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> MARRON - VERT 0,75mm ² <u>FERMETURE:</u> MARRON - BLEU 0,75mm ²	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies placé sur la centrale sous le siège passager. <u>Position</u> : N° 2 et N°1.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	+ ↑ G: BLEU - NOIR 1,5 mm ² . - ↑ G: BLEU 1,5 mm ² . + ↑ D: ROUGE - NOIR 1,5 mm ² . - ↑ D: ROUGE - BLANC 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 5 voies sur les boutons de commandes placé à l'intérieur de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies placé sur la centrale sous le siège passager. <u>Position</u> : N° 21.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	MARRON - JAUNE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies placé sur la centrale sous le siège passager. <u>Position</u> : N° 3.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - ROUGE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies placé sur la centrale sous le siège passager. <u>Position</u> : N° 5.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT Derrière le compteur de vitesse, connecteur 8 voies noir, en broche 4, fil vert	<u>Connecteur</u> : Noir à 8 voies placé derrière le compteur kilométrique. <u>Position</u> : n°4. <u>Connecteur</u> : à 2 voies placé derrière le frein à main sous la moquette dévisser la petite plaque plastique.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.