

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sous le siège arrière conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - BLANC 0,5 mm ² . NOIR - VERT 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : repère « E » de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - VERT 1,5 mm ² .	Se connecter sur le relais de pompe.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - VERT 1,5 mm ² .	Se connecter sur le relais de pompe.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> MARRON - BLANC 0,75mm ² <u>FERMETURE:</u> MARRON - ROUGE 0,75mm ²	Se connecter sur le connecteur de la centrale d'origine située près de la colonne de direction.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	+ ↑ G: BLEU 1,5 mm ² . - ↑ G: BLEU - BLANC 1,5 mm ² . + ↑ D: ROUGE - BLANC 1,5 mm ² . - ↑ D: ROUGE - JAUNE 1,5 mm ² .	Se connecter sur les interrupteurs de commande.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm ² .	Se connecter sur l'interrupteur d'origine.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager près de la buté en caoutchouc.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - ROUGE 0,75 mm ² .	Se connecter sur le plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT	<u>Connecteur</u> : Noir à 8 voies placé derrière le compteur kilométrique. <u>Position</u> : n°4. <u>Connecteur</u> : à 2 voies placé derrière le frein à main sous la moquette dévisser la petite plaque plastique.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.