

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Dans le compartiment moteur sur le longeron côté conducteur.
Sous le siège avant gauche.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine sous le siège arrière conducteur.

ALIMENTATION

Positive

Se connecter au fil ROUGE- JAUNE 2 mm², position n°1 du connecteur noir sur la centrale sous le siège passager.

Négative

Se connecter sur le nœud de dérivation sous le siège conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - BLANC 1,5 mm ² . NOIR - VERT 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR sous le siège passager. <u>Position</u> : N° 8 et N°9.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR sous le siège passager. <u>Position</u> : N° 6.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - ROUGE 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR sous le siège passager. <u>Position</u> : N°4.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU - JAUNE 1,5mm ² <u>FERMETURE:</u> VERT - ROUGE 1,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR placé sur la centrale sous le siège passager. <u>Position</u> : N°11 et N°12.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR sous le siège passager. <u>Position</u> : N°21.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 		
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON :</u> Polarité positive. 	ROUGE - VIOLET 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR sous le siège passager. <u>Position</u> : N°10.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLANC - ROUGE 0,5 mm ² . Derrière le compteur de vitesse, connecteur 8 voies noir, en broche 4, fil vert	<u>Connecteur</u> : JAUNE sous le siège passager. <u>Position</u> : N°6.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.