

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la partie supérieure de la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine au-dessus de la pédale d'accélérateur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

UCH : Unité de Connexions Habitacle se trouve à gauche de la colonne de direction, au fond du tableau de bord enlever la casquette pour l'atteindre.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 		<u>Connecteur</u> : 18 voies dans UCH habitacle petit connecteur plat Blanc <u>Position</u> : N°A8 et N°A9
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 		<u>Connecteur</u> . <u>Position</u> : .
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 		<u>Connecteur</u> :.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u>		<u>Connecteur</u> :
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 		<u>Connecteur</u> :NOIR P100 40 voies dans UCH habitacle petit connecteur plat Vert <u>Position</u> : N°31
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	2.	<u>Connecteur</u> :NOIR P100 40 voies dans UCH habitacle petit connecteur plat Marron <u>Position</u> : N°16
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.